

BRAND- OG ALARMERINGSINSTRUKS

Nørresundby Gymnasium

Studievej 14, 9400 Nørresundby

VED BRAND:

Personen der opdager brand, varslers straks alle personer i nærheden ved at råbe "**Det brænder!**" samt foretage følgende:

- I de nyere bygningsafsnit:** Aktivere varslingstryk der sidder ved udgange og brandskabe.
- I de ældre bygningsafsnit:** Løb til kontoret der starter varsling via skolens ringeklokke og højtalere samt sirener fra indbrudsalarmeringsanlægget.

ALARMERING:

Tilkald redningsberedskabet pr. telefon.

- Tryk **1 1 2** og oplys til alarmcentralen:
 - Hvor det brænder (se det ovenstående hvide felt).
 - Hvad der brænder.
 - Om der er tilskadekomne mennesker.

REDNING:

- Ved brandvarsling skal alle forlade skolen og gå til sportspladsen bag skolen.
- Kontroller om muligt at alle er kommet ud - hver lærer skal skabe overblik over sin klasse.
- Hjælp evt. tilskadekomne og yd førstehjælp.

SLUKNING:

- Begynd slukning af branden med skolens brandslukningsmateriel.
- Er dette ikke muligt skal døre og vinduer til det brændende område så vidt muligt lukkes, men ikke låses.

MODTAGELSE:

Én personale modtager redningsberedskabet, anviser brandstedets beliggenhed og orienterer om eventuelt savnede personer eller tilskadekomne.



